



b35



Handleiding

bernette

SWISS DESIGN

BELANGRIJK

Neem bij gebruik van een elektrisch apparaat de volgende belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze machine in gebruik neemt.

Bewaar de handleiding op een geschikte plaats bij de machine of overhandig deze wanneer u de machine door iemand anders laat gebruiken.

Koppel de machine altijd los van de netvoeding wanneer u deze niet gebruikt of onbeheerd achterlaat. Trek hiervoor aan de stekker.

GEVAAR!

Ter bescherming tegen elektrische schokken:

1. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl deze op de netvoeding is aangesloten.
2. Koppel de machine altijd onmiddellijk na gebruik of voordat u deze reinigt los van de netvoeding.
3. LED-STRALING: Niet rechtstreeks met optische instrumenten bekijken.

WAARSCHUWING!


Ter bescherming tegen brandwonden, brand, elektrische schokken en letsel van personen:

1. De machine mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of door mensen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen. In dat geval mag de machine alleen worden gebruikt als de bediening ervan is toegelicht door degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
2. De machine mag niet als speelgoed worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden wanneer deze machine door kinderen, in de nabijheid van kinderen of door mensen met een visuele beperking wordt gebruikt.
3. Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het doel dat in deze handleiding wordt beschreven. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
4. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine spelen.
5. Deze machine mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt wanneer de kabel of de stekker beschadigd is of wanneer de machine niet storingsvrij werkt, gevallen of beschadigd is of in het water is gevallen. Breng de machine naar een geautoriseerde dealer of een servicecentrum bij u in de buurt voor controle, reparatie of elektrische of mechanische kalibratie.
6. De machine mag niet worden gebruikt wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Houd de ventilatieopeningen en de naaivoet vrij van pluisjes, stof- en draadresten.
7. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle bewegende delen. Pas vooral op in de buurt van de naald van de naaimachine.
8. Gebruik altijd de juiste steekplaat. Bij gebruik van een verkeerde steekplaat kan de naald breken.
9. Gebruik geen kromme naalden.
10. Trek tijdens het naaien niet aan de stof en verschuif deze niet. Hierdoor kan de naald breken.
11. Schakel de machine altijd uit bij alle handelingen binnen het bereik van de naald, zoals inrijgen of vervangen van de naald, inrijgen van de spoel of vervangen van de naaivoet (zet hiervoor de hoofdschakelaar op "O").
12. Koppel de machine altijd los van de netvoeding vóór reiniging en onderhoud, zoals bij het vervangen van het lampje of andere onderhoudswerkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven (trek hiervoor aan de stekker van het netsnoer). Reiniging en onderhoud mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.
13. Steek geen voorwerpen in de openingen van de machine en laat niets in de machine vallen.
14. Deze machine mag alleen in droge, veilige ruimten worden gebruikt. Gebruik de machine nooit in een vochtige of natte omgeving.
15. Gebruik de machine niet in de buurt van zuurstof- of drijfgasproducten (sprays).
16. Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar op "O" (Uit) te zetten en de

- stekker uit het stopcontact te trekken. Trek daarbij altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
17. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, een verantwoordelijke servicemonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om risico's te voorkomen.
 18. Plaats geen voorwerpen op het voetpedaal.
 19. Vervang het lampje altijd door een lampje van hetzelfde type.
 20. De machine mag alleen in combinatie met een voetpedaal van type C-1028 (100-120V) of KD-2902 (220-240V) worden gebruikt.
 21. Het geluidsdrukkniveau is tijdens normaal gebruik lager dan 75 dB(A).
 22. De machine wordt met dubbele isolatie geleverd (niet in de Verenigde Staten en Canada). Er mag alleen gebruik worden gemaakt van identieke reserveonderdelen. Neem de instructies voor onderhoud van dubbelgeïsoleerde producten in acht.

ONDERHOUD VAN DUBBELGEÏSOLEERDE PRODUCTEN

Een dubbelgeïsoleerd product is uitgerust met twee isolatie-eenheden in plaats van een aarding. Bij een dubbelgeïsoleerd product is geen aarding inbegrepen en mag deze ook niet worden toegepast. Onderhoud van een dubbelgeïsoleerd product vereist uiterste zorgvuldigheid en kennis van zaken en mag daarom alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Voor een dubbelgeïsoleerd product mogen alleen reserveonderdelen worden gebruikt die identiek zijn aan de onderdelen in het product. Een dubbelgeïsoleerd product is met de woorden "DUBBELE ISOLATIE" OF "DUBBELGEÏSOLEERD" gemarkeerd.

Het product kan ook met het symbool  zijn gemarkeerd.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING
GOED!**



WAARSCHUWING:

Deze machine is bedoeld voor gebruik door particulieren. Bij intensief of commercieel gebruik is regelmatige reiniging en speciaal onderhoud vereist.

Tekenen van slijtage als gevolg van intensief of commercieel gebruik vallen niet automatisch onder de garantie, zelfs niet wanneer deze binnen de garantieperiode optreden. De beslissing hoe in dergelijke gevallen wordt gehandeld, wordt uitsluitend genomen door lokale geautoriseerde servicemedewerkers.

OPMERKING:

Als de machine in een koude ruimte is opgeslagen, moet deze circa 1 uur vóór gebruik in een warme ruimte worden geplaatst.

Alle rechten voorbehouden

Om technische redenen en ten behoeve van de verbetering van het product kunnen te allen tijde en zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen in de uitrusting van de machine of de accessoires worden doorgevoerd. Ook kunnen accessoires per land verschillen.

Alleen Europa: Kinderen jonger dan 8 jaar en mensen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht en met aanwijzingen over veilig gebruik van het apparaat en alleen wanneer ze de mogelijke risico's hebben begrepen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

Buiten Europa (met uitzondering van de VS en Canada): Mensen (en kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht en met aanwijzingen over veilig gebruik van het apparaat door degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.