


b42  
FUNLOCK



Handleiding

bernette

SWISS DESIGN

# BELANGRIJK

Neem altijd de hier genoemde veiligheidsvoorschriften in acht, waaronder:

Lees voor het gebruik van deze machine alle instructies door.

**Koppel de machine altijd los van de netvoeding wanneer u deze niet gebruikt.**

## GEVAAR!

Ter bescherming tegen elektrische schokken:

1. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl deze op de netvoeding is aangesloten.
2. Koppel de machine altijd onmiddellijk na gebruik of voordat u deze reinigt los van de netvoeding.
3. LED-straling. Kijk nooit rechtstreeks in optische instrumenten. LED-product van klasse 1M.

## WAARSCHUWING!

Ter bescherming tegen brandwonden, brand, elektrische schokken en letsel van personen:

1. Gebruik deze machine alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven. Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
2. De machine mag niet als speelgoed worden gebruikt. Let extra goed op wanneer de machine door kinderen of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. De machine is niet bedoeld voor gebruik door mensen (en kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen. In dat geval mag de machine alleen worden gebruikt onder toezicht van degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid, of nadat hen is uitgelegd hoe de machine veilig wordt gebruikt. Er moet toezicht worden

gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine spelen.

Deze machine mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt wanneer:

- de kabel of stekker is beschadigd;
  - de machine niet goed werkt;
  - de machine is gevallen of beschadigd is geraakt;
  - de machine in het water is gevallen.
3. Laat de machine in al deze gevallen controleren en zo nodig repareren door een geautoriseerde lokale BERNINA-dealer.
  4. Gebruik de machine niet wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van pluisjes, stof en draadresten.
  5. Let erop dat uw vingers niet tussen bewegende delen komen. Pas vooral op in de buurt van naalden en messen.
  6. Steek geen voorwerpen in de openingen van de machine.
  7. Gebruik de machine niet in de openlucht.
  8. Gebruik de machine niet in een omgeving waar drijfgasproducten (sprays) of zuurstof worden gebruikt.
  9. Trek of schuif niet aan de stof tijdens het naaien. Hierdoor kan de naald breken.
  10. Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar op "O" te zetten wanneer u iets aanpast in de buurt van de naald, zoals het inrijgen van de naald, het verwisselen van de naald, het inrijgen van de grijper of het verwisselen van de naaivoet.
  11. Haal de stekker van de machine altijd uit het stopcontact als u de behuizing van de machine verwijderd, afdekkingen opent (bijvoorbeeld om het mes omhoog te zetten of de grijper in te rijgen), als u de machine smeert of als u andere aanpassingen doet die in deze

handleiding worden beschreven en die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd.

12. Gebruik geen kromme naalden.
13. Gebruik altijd de originele BERNINA-steekplaat. Bij gebruik van de verkeerde steekplaat kan de naald breken.
14. Deze machine is dubbel geïsoleerd (niet in de VS en Canada). Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Zie de instructies voor het onderhoud van dubbelgeïsoleerde producten.
15. Gebruik uitsluitend het pedaal dat bij deze machine is geleverd. (Type 4C-316B alleen voor de VS en Canada).

## Alle rechten voorbehouden

Om technische redenen en om het product te verbeteren kunnen er altijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen worden aangebracht aan de eigenschappen, onderdelen en accessoires van de machine. Ook kunnen meegeleverde accessoires per land verschillen.

## ONDERHOUD VAN DUBBELGEÏSOLEERDE PRODUCTEN

Een dubbelgeïsoleerd product is uitgerust met twee isolatie-eenheden in plaats van een aarding. In een dubbelgeïsoleerd product bevinden zich dus geen aardingselementen, en deze mogen ook niet worden toegevoegd. Bij het onderhoud van een dubbelgeïsoleerd product moet uiterst voorzichtig en met kennis van zaken te werk worden gegaan. Dit mag daarom uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden gedaan. Voor een dubbelgeïsoleerd product mogen alleen reserveonderdelen worden gebruikt die identiek zijn aan de originele onderdelen in het product. Een dubbelgeïsoleerd product is gemarkeerd met de aanduiding: "Dubbele isolatie" of "Dubbelgeïsoleerd".

Een dergelijk product kan ook zijn gemarkeerd met het symbool .



### WAARSCHUWING:

Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij intensief of commercieel gebruik moet de machine regelmatig worden gereinigd en vooral zorgvuldig worden onderhouden.

Sporen van slijtage als gevolg van intensief of commercieel gebruik vallen niet automatisch onder de garantie, zelfs niet wanneer deze binnen de garantieperiode optreden. De beslissing hoe in dergelijke gevallen wordt gehandeld, wordt uitsluitend genomen door de lokale onderhoudsmonteur.

### LET OP:

Als de machine in een koude ruimte is opgeslagen, moet deze circa 1 uur vóór gebruik in een warme ruimte worden geplaatst.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED!

Alleen voor Europa: Kinderen ouder dan 8 jaar en mensen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht en alleen nadat hen is uitgelegd hoe de machine veilig wordt gebruikt en wanneer ze de mogelijke risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

Buiten Europa (met uitzondering van de VS en Canada): Mensen (en kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of met onvoldoende kennis of ervaring om de machine te bedienen, mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid, en nadat hen is uitgelegd hoe de machine veilig wordt gebruikt. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.