




b44  
FUNLOCK



Handleiding

bernette

SWISS DESIGN

<b>DE MACHINE ONDERHOUDEN</b>	48
De machine reinigen	48
De machine oliën	48
Het bovenmes vervangen	49
<b>SPECIALE ACCESSOIRES</b>	50
Snap-on naaivoet	50
Optionele naaivoet	51
<b>OPLOSSEN VAN STORINGEN</b>	52
<b>TOEPASSINGSTABEL VOOR STOF, GAREN EN NAALD</b>	53
<b>SPECIFICATIE</b>	54
Technische gegevens	54

## BELANGRIJK

De hier beschreven veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden opgevolgd, enkele hiervan zijn:

Lees voor het gebruik van deze machine alle instructies door.

**In principe moet de stekker van de machine altijd uit het stopcontact zijn gehaald, als ze niet wordt gebruikt.**

## GEVAAR!

Als beveiliging tegen een elektrische schok:

1. Laat de machine nooit onbeheerd staan zolang deze nog op het stroomnet is aangesloten.
2. Na gebruik en voordat de machine wordt gereinigd, dient de stekker uit het stopcontact van het stroomnet te worden gehaald.
3. LED-straling. Kijk nooit direct in optische instrumenten. LED-product van klasse 1M.

## WAARSCHUWING!

Als beveiliging tegen verbrandingen, brand, elektrische schokken of verwondingen:

1. Gebruik deze machine alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen accessoires en onderdelen.
2. De machine mag niet als speelgoed worden gebruikt. Let extra goed op als de machine door kinderen of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (en kinderen) met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met te

weinig ervaring of kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden door een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon, die aanwijzingen geeft over het gebruik van de machine. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine spelen.

Zet de machine nooit aan, als:

- uw kabel of stekker is beschadigd;
  - de machine niet goed werkt;
  - ze gevallen of beschadigd is geraakt;
  - ze in het water is gevallen.
3. Laat de machine in alle genoemde gevallen nakijken en zo nodig repareren door uw officiële plaatselijke BERNINA-dealer.
  4. Gebruik de machine nooit als de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Let erop dat de ventilatieopeningen van de machine niet worden afgesloten door pluisjes, stof- en draadresten.
  5. Let erop dat uw vingers niet tussen bewegende delen komen. Vooral in de buurt van de naald en het mes moet u voorzichtig zijn.
  6. Steek geen voorwerpen in de openingen van de machine.
  7. Gebruik de machine niet in de openlucht.
  8. Gebruik de machine niet in ruimtes waar aërosol-sprays of zuurstof worden gebruikt.
  9. Trek of schuif niet aan de stof tijdens het naaien. Hierdoor kan de naald breken.
  10. Zet de machine uit of op «0» als u aanpassingen doet in de buurt van de naald, zoals het wisselen van de naald, het inrijgen van de grijper of

het vervangen van de naaivoet.

11. Haal de stekker van de machine altijd uit het stopcontact als u buitenplaten van de machine verwijderd, afdekkingen opent, bijv. om het mes omhoog te brengen of de grijper in te rijgen, bij het smeren of bij het uitvoeren van andere aanpassingen die in de handleiding worden genoemd en door de gebruiker kunnen worden gedaan.
12. Gebruik geen verbogen naalden.
13. Gebruik altijd de originele BERNINA steekplaat. Als u de verkeerde steekplaat gebruikt, kan de naald breken.
14. Deze machine is dubbel geïsoleerd (geldt niet voor de VS en Canada). Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Zie de aanwijzingen voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde producten.
15. Gebruik uitsluitend het bij deze machine geleverde pedaal. (Type 4C-316B alleen voor de VS en CANADA).

## Alle rechten voorbehouden

Om technische redenen en om het product te verbeteren kunnen er altijd onaangekondigd wijzigingen worden aangebracht aan de eigenschappen, onderdelen en accessoires van de machine. De meegeleverde accessoires kunnen van land tot land variëren.

## ONDERHOUD VAN DUBBEL GEÏSOLEERDE PRODUCTEN

In een dubbel geïsoleerd product bevinden zich in plaats van de aarding twee isolatiesystemen. In een dubbel geïsoleerd product bevinden zich dus geen aardingselementen, en die moeten ook niet worden toegevoegd. Bij het onderhoud van een dubbel geïsoleerd product moet uiterst voorzichtig en met kennis van zaken te werk worden gegaan. Dit mag daarom uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel gebeuren. Vervangende onderdelen voor dubbelgeïsoleerde producten moeten gelijk zijn aan de oorspronkelijke onderdelen in de machine. Een dubbel geïsoleerd product draagt de volgende aanduiding: «Dubbele isolatie» of «Dubbel geïsoleerd».

Ook het symbool  kan als aanduiding van een dergelijk product worden gebruikt.



### WAARSCHUWING:

Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij intensief of commercieel gebruik moet de machine regelmatig worden gereinigd en vooral zorgvuldig worden onderhouden.

Sporen van slijtage en gebruik door intensief of commercieel gebruik zijn ook binnen de looptijd van de garantie niet automatisch gedekt. De beslissing hierover wordt door de plaatselijke onderhoudsmonteur genomen.

### LET OP:

Als de machine in een koude ruimte wordt bewaard, moet ze een uur voor gebruik naar een warme ruimte worden gebracht.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED!

Alleen voor Europa: Kinderen ouder dan acht jaar en personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring met of kennis van de bediening van de machine mogen deze uitsluitend onder toezicht gebruiken en nadat hen is uitgelegd hoe de machine veilig wordt gebruikt en als ze de mogelijke gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Buiten Europa (uitgezonderd de VS en Canada): Personen (ook kinderen) met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring met of kennis van de bediening van de machine mogen deze uitsluitend gebruiken als er toezicht wordt gehouden door een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon en nadat hen is uitgelegd hoe de machine veilig wordt gebruikt. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.